


PANTALLA INTERACTIVA SMART. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO.

En esta imagen y tabla se describen controles eléctricos y LEDs de estado de la pantalla SMART Podium.



No,	Componente	Descripción
1	Botón de encendido	Enciende o apaga la pantalla para lápiz interactivo
2	LED de encendido	El LED de encendido: <ul style="list-style-type: none"> • Será azul, cuando se encienda la pantalla y se reciba una señal de vídeo. • Será naranja, cuando se encienda la pantalla pero no se reciba una señal de vídeo. • Estará apagado, cuando la pantalla para lápiz interactivo esté apagada.
3	Indicador LED de estado	La luz del LED de estado será azul cuando la punta del lápiz se encuentre cerca de la superficie de la pantalla o cuando presione el botón del lápiz.


Encender la pantalla para lápiz interactivo

Presione el botón de Encendido en la parte frontal izquierda de la pantalla para lápiz interactivo.

NOTA


La pantalla para lápiz interactivo se apaga automáticamente después de un minuto sin entrada de vídeo.

En esta ilustración se muestran los botones de color de lápiz a un costado de la pantalla para lápiz interactivo.



Núm.	Botón	Presione este botón para:
1	Tinta negra	Escribir con tinta negra.
2	Tinta roja	Escribir con tinta roja.
3	Tinta azul	Escribir con tinta azul.

En esta ilustración se muestran los componentes del lápiz inalámbrico.



Núm.	Componente	Descripción
1	pluma del rotulador	Presione el botón de Color del lápiz y después la punta del mismo contra la superficie de la pantalla para escribir con tinta digital.
2	Botones	Presione los botones para realizar la función de botón derecho del ratón.
3	Borrador	Gire el lápiz y mueva el borrador sobre el área que desea borrar, tal y como haría con el borrador de un lápiz.